


DRONĂ CU INDUCȚIE

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



Parametri tehnici telecomandă


- Capacitate baterie: 3,7V 150mAh
- Timp de încărcare: aprox. 30 min.
- Timp de utilizare: aprox. 10 ore
- Telecomanda se va opri automat după un minut dacă nu este folosită.
- Când bateriile telecomenzii sunt descărcate, indicatorul telecomenzii va pălpâi încet și nu veți mai putea efectua comenzi.

Parametri tehnici dronă

- Lungime: 170mm
- Lățime: 170mm
- Înălțime: 38mm
- Capacitate baterie: 3,7V 550 mAh
- Timp de încărcare: aprox. 60 min.
- Autonomie de zbor: aprox. 6 min.
- Rază de acoperire: 80 metri

Vă mulțumim pentru încrederea și alegerea voastră. Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru orice eventualitate. Vă avertizăm că produsul în sine poate fi mai diferit față de cel prezentat în manual.

TRANZMIȚĂTORUL ȘI TELECOMANDA




Butonul principal:

1. La prima apăsare pornește dispozitivul.
2. La a doua apăsare, resetează dispozitivul.
3. La prima apăsare după ce drona este în zbor, aterizează drona treptat.
4. Ținând apăsat timp de 1 secundă, drona va ateriza de urgență. Țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a opri drona.

Butonul secundar:

1. La prima apăsare, drona decolează și urcă până la 1,2m/
2. În timpul zborului, la prima apăsare, drona va efectua o manevră.
3. Apăsati de 3 ori rapid pentru a activa modul ocolire al obstacolelor cu infraroșu.
4. Țineți apăsat pentru a schimba modul de operare al dronei (acelerația și direcția)

Decolare/Aterizare Automată



Telecomandă secundară

Telecomandă cu senzor gravitațional

Comutator de viteză

Țineți apăsat pentru a porni/opri indicatoarele luminoase

Maneta stânga (acelerație/viraje)


La prima apăsare, drona va decola automat

La a doua apăsare, drona va ateriza treptat

Modul Headless

Țineți apăsat pentru a întoarce drona automat la punctul de plecare

Indicator alimentare



Buton de pornire

Buton de manevră


Folosiți-l alături de maneta pentru direcție; efectuează manevre pe direcția de mișcare – stânga, dreapta, înainte, înapoi

Maneta dreaptă (înainte, înapoi, stânga, dreapta)


Apăsati doar odată pe direcție când modul de evitare al obstacolelor este activat.

Rotire/Țineți apăsat pentru a plana


PREGĂTIRI ÎNAINTE DE ZBOR



1. Puneți drona pe o suprafață dreaptă. Țineți apăsat pe butonul de pornire timp de o secundă pentru a porni drona. Indicatoarele luminoase vor pâlpâi rapid apoi mai încet, ceea ce vă arată că drona așteaptă semnal de la telecomandă.




2. Apăsati pe butonul principal al telecomandei cu senzor gravitațional, indicatorul luminos al acesteia va pâlpâi de 3 ori iar apoi va rămâne aprins, indicând că a emis semnalul. Indicatoarele dronei vor rămâne aprinse, indicând că a primit semnalul.




3. Apăsati pe butonul secundar pentru a ridica automat drona la 1,2m înălțime.


OPERAREA DRONEI




1. Țineți apăsat pe butonul secundar și mișcați mâna în sus sau în jos. Drona va urca și coborî, urmând mișcarea mâinii.



2. Țineți apăsat pe butonul secundar și mișcați mâna în stânga sau în dreapta. Drona se va roti în stânga și în dreapta, urmând mișcarea mâinii.



3. Lăsați de buton și mișcați mâna înainte sau înapoi. Drona va merge înainte și înapoi, urmând mișcarea mâinii.




4. Lăsați de buton și mișcați mâna în stânga sau în dreapta. Drona va zbura în stânga și în dreapta, urmând mișcarea mâinii.

FUNCȚII PRINCIPALE

1. Modul Throwing Induction


Puneți drona pe o suprafață dreaptă. Țineți apăsat pe butonul de pornire timp de o secundă pentru a porni drona. Indicatoarele dronăi vor rămâne aprinse. Luați drona și aruncați-o în sus. Drona va rămâne în aer. Apăsați pe butonul telecomenzii secundare pentru a ateriza drona. Apăsați pe butonul de pornire al dronăi pentru a dezactiva acest mod. Țineți apăsat pe buton timp de 1 secundă pentru a opri drona. Odată ce drona a decolat folosind acest mod, porniți telecomenzile, iar acestea se vor conecta automat la dronă pentru a o putea controla, acest mod se va dezactiva ulterior.

Când drona se află în aer, iar acest mod este activat, țineți mâna sub dronă pentru a o controla. Mișcați mâna pentru a face drona să urce și țineți mâna pe loc pentru a face drona să coboare.




2. Modul de evitare al obstacolelor

Acest mod nu este pornit automat după ce pornește drona. Apăsați de 3 ori rapid pe butonul secundar în timpul zborului pentru a activa acest mod. Indicatoarele dronăi vor pâlpâi de 3 ori. Apăsați de 3 ori din nou pe buton pentru a opri iacest mod.




3. Manevre aeriene

Apăsați pe butonul secundar în timpul zborului, indicatoarele dronăi vor pâlpâi rapid, după care puteți mișca mâna în orice direcție doriți. Dacă nu mișcați telecomanda timp de 2 secunde, această funcție se va dezactiva.




4. Aterizare automată

Apăsați pe butonul telecomenzii secundare, iar drona va ateriza treptat.




5. Opreire de urgență

Când ați pierdut controlul asupra dronăi, țineți apăsat pe butonul principal timp de 1 secundă pentru a efectua o oprire de urgență.



6. Decolare/Aterizare automată

Folosind telecomanda secundară, apăsând pe buton, drona va decola automat. Apăsând pe buton când drona este în aer, aceasta va ateriza automat.



7. Protecție

Când bateria dronei este descărcată, indicatoarele luminoase ale acesteia vor pâlpâi încet, iar drona va ateriza automat după 30 de secunde de zbor.

Atenție: Țineți apăsat pe butonul de pornire al dronei timp de 1 secundă pentru a o opri. Țineți apăsat pe butonul principal al telecomenzii pentru a o opri.

ÎNTREȚINERE

1. Curățați drona în mod regulat cu o cârpă uscată.
2. Evitați căldura și soarele puternic.
3. Evitați contactul cu apa.
4. Se recomandă să verificați drona în mod regulat și să înlocuiți componentele

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Nu lăsați drona și componentele acesteia la îndemâna copiilor.
2. Se recomandă să operați drona la viteze mici pentru a evita coliziunile la viteză mare.
3. Se recomandă să porniți telecomanda înainte de a porni drona .
4. Nu lăsați bateriile lângă surse de căldură.
5. Păstrați distanța față de oameni și de dronă.
6. Copii pot folosi drona doar sub supravegherea unui adult.
7. Nu încărcați bateriile nereîncărcabile. Montați bateriile în poziția corespunzătoare.
8. Nu folosiți împreună baterii vechi și noi.
9. Opriți dispozitivele și scoateți bateriile din acestea dacă nu le veți folosi pentru un timp îndelungat.
9. Fiți conștienți de riscul unui scurt-circuit.

AVERTISMENT

1. Distanța de operare se diminuează pe măsură ce se descarcă bateriile.
2. Drona va avea dificultăți la decolare și manevrare dacă bateriile sunt descărcate.
3. Reparați drona la timp. Dacă aceasta grav deteriorată (de exemplu: elicele sunt rupte), poate răni persoanele din jur.
4. Scoateți bateriile din telecomenzi dacă nu le folosiți pentru un timp îndelungat. Astfel le protejați de corodarea bateriilor.
5. Evitați coliziunile, acestea pot scurta durata de viață a dronei.
6. Componentele metalice pot răni persoanele din jur, fiți atenți în permanență.